

Produktinformation für PM-OPEN IMPORT Version 6.3

Ausgabe: 31.10.2008

Copyright (C) 2008 Siemens AG

Bitte vor der Installation von PM-OPEN IMPORT lesen !

**Diese Produktinformation ist aktuellen Handbuchaussagen und
der Online-Hilfe in der Verbindlichkeit übergeordnet.**

Diese Produktinformation gibt Ihnen die neuesten Informationen, die nicht in der Datei Liesmich.txt enthalten sind. Bitte lesen Sie die Datei "Liesmich.txt".

Wenn Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an

- Ihren Betreuer in der zuständigen Siemens Niederlassung
oder
- an die Hotline (WinCC Competence Center Mannheim) Tel.: (+49) 621 456-3269.

Bitte geben Sie die Identnummer (Software-Produktschein) und die Dongle-Ser.Nr. (Infobox oder Dongle) an.

-
- Schalten Sie den PC nicht aus, bevor Sie PM-OPEN IMPORT und den WinCC Explorer ordnungsgemäß beendet haben, da sonst mit Datenverlust und Zerstörung der WinCC Datenbank zu rechnen ist.
 - Auf Ihrer Produkt-CD befindet sich im Verzeichnis Setup gegebenenfalls ein Hotfix, der zurzeit der Auslieferung bekannte Fehler behebt. Wir empfehlen, diesen zu installieren.
 - Nach der Installation eines Service Packs für Windows oder das WinCC muss PM-OPEN IMPORT neu installiert werden
 - Für die einwandfreie Funktion des Dongles, ist es notwendig, dass sich der Dongle entweder auf der ersten parallelen Schnittstelle (LPT1) bzw. bei einem USB Dongle auf einer USB Schnittstelle befindet. Bei Verwendung der parallelen Schnittstelle muss sichergestellt sein, dass diese Schnittstelle nicht für das Meldefolgeprotokoll von WinCC benutzt wird.
 - Für die einwandfreie Funktion des USB-Dongles ist es notwendig, dass Spannungsschwankungen am USB Port vermieden werden. Wir empfehlen daher bei Verwendung von USB-Geräten, die ihre Spannungsversorgung direkt über den USB Port beziehen, einen USB Hub mit eigener Stromversorgung zwischen zu schalten.
 - Der Einsatz des Produkts PM-OPEN IMPORT innerhalb einer Virtualisierungsumgebung (wie z.B. VMWare, Virtual PC etc.) wird ausdrücklich nicht unterstützt.
 - PM-OPEN IMPORT ist auf einem WinCC-Einplatzsystem oder WinCC-Server ablauffähig.
 - Es gibt keine Fehlermeldung, wenn die zu importierende WinCC flexible Meldung in WinCC nicht konfiguriert ist.
 - Bei Meldungen mit dem Meldestatus „Meldung quittiert“ wird nicht der Zeitstempel der WinCC flexible Meldung, sondern die aktuelle Uhrzeit des WinCC Rechners als Zeitstempel für die Meldung verwendet.
 - Bei einer zweistelligen Jahreszahl wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass es sich um eine Jahreszahl vom 21. Jahrhundert handelt.
 - Die Signatur der WinCC flexible Archive Werte wird bei der Übernahme nach WinCC nicht geprüft.
 - Die Standardinstallation der Windows-Betriebssysteme, des Internet Explorers und des Internet Information Servers beinhaltet eine gewisse Offenheit, die diese Systeme angreifbar machen. Es wird daher empfohlen die aktuellen Security Hotfixe und Patches von Microsoft zeitnah einzuspielen und sich über die Möglichkeiten zu informieren, wie eventuell notwendige Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden können.

Produktinformation für PM-OPEN IMPORT Version 6.3

Ausgabe: 31.10.2008

Copyright (C) 2008 Siemens AG

- Bei der Verwendung von WinCC Version 6.2 SP2 ist mindestens das Hotfix 3 dieser WinCC Version notwendig. Das Hotfix erhalten sie beim SIMATIC Customer Support:

Tel: +49 (0) 180 5050 222
 Fax: +49 (0) 180 5050 223
 EMail : support.automation@siemens.com
 Support Request: <http://www.siemens.com/automation/support-request>

Systemvoraussetzungen

- Hardwarevoraussetzungen:

PM-OPEN IMPORT auf einem WinCC-Einplatzsystem oder WinCC-Server	
CPU:	> Intel Pentium IV 2 GHz
Arbeitsspeicher:	>= 2 GByte
Festplattenspeicher für die Installation	>= 200 MByte

- Softwarevoraussetzungen:

Betriebssystem: (nur 32- Bit Versionen)	Windows 2000 (SP4), Windows XP Professional (SP2), Windows 2003 Server (SP1 / SP2 / R2 / R2 SP2) or Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (ohne SP)
Internet Explorer:	V 6.0 SP 1 oder V7.0
Prozesskopplung/ Basissystem:	SIMATIC WinCC Version 6.0 (SP4) , SIMATIC WinCC Version 6.2 (ohne SP / SP2) or SIMATIC WinCC Version 7.0 (ohne SP)
SIMATIC WinCC flexible	SIMATIC WinCC flexible Version 2005, SIMATIC WinCC flexible Version 2007 or SIMATIC WinCC flexible Version 2008

Zusätzlich sind die Systemvoraussetzungen der aufgelisteten Komponenten und deren Abhängigkeiten untereinander zu beachten.